


WRESZCIE W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANY SOKOWANIE Z TERMOMIXEM!

1. Przed pierwszym użyciem wypłukać sokowirówkę i wąż.
2. Podłączyć wężyk silikonowy do króćca sokowirówki
3. Napełnij miskę do mieszania wodą do poziomu maksymalnego.
4. Nałóż pokrywkę bez miarki i zablokuj ją na miejscu
5. Ustawienie temperatury na 120°C / poziom 1
6. Założyć moduł sokowirówki: patrz zdjęcie 1. strona
7. Napełnij przystawkę do gotowania na parze owocami (warzywami, ziołami).
8. Umieść przystawkę do gotowania na parze na module sokowirówki
9. Zawieś rurkę silikonową w naczyniu żaroodpornym.
10. Gotowanie na parze przez 100 minut bez obawy, że zabraknie wody
11. Na koniec należy opłukać rurkę silikonową wodą i powiesić do wyschnięcia.
12. Wystarczy włożyć przedłużenie sokowirówki do zmywarki



PODSTAWOWE INFORMACJE O SOKOWIRÓWCE
mixfino.com/Sokowirówka

PL

 Ostrożnie. Podczas pracy nie wolno podnosić przystawki parowej ani przedłużenia sokowirówki, istnieje ryzyko poparzenia!