

## Szyba drzwi do pralki i pralko-suszarki

Producent: Candy | Kod handlowy: KL6735729 | Index oryginalny: 41040031

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-szyba+drzwi+do+pralki+i+pralko-suszarki-0;KL6735729/>



Uszkodzenie szyby uniemożliwia bezpieczne korzystanie z pralki. Pęknięta szyba może m.in. prowadzić do wycieku wody. Wymiana szyby na nową przywróci możliwość podglądu zawartości bębna pralki. Sprawi, że pralka będzie wyglądała i działała jak nowa. Montaż i demontaż szyby jest czasochłonny. Miejscem montażu części jest ramka drzwi. Szybę należy zamontować na śrubki. Materiałem, z którego została wykonana szyba jest szkło. Szyba dedykowana jest do urządzeń z serii: Smart, Smart Inverter, Smart Pro, GrandoVita

### SPECYFIKACJA

#### Informacje sprzedażowe

- \* Nazwa produktu: szyba drzwi
- \* Rodzaj części: część
- \* Rodzaj opakowania: folia

#### Informacje produktowe

- \* Warstwa: środkowa
- \* Materiał: szkło
- \* Kolor: przezroczysty

#### Wymiary

- \* Średnica: 394mm

#### Szczegóły montażowe

- \* Trudność wymiany: bez śrubokręta się nie obejdzie
- \* Miejsce montażu: ramka drzwi
- \* Sekcja: drzwi
- \* Sposób montażu: śrubki



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

#### Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405  
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77  
E-mail: [BOK@KlinikaAGD.pl](mailto:BOK@KlinikaAGD.pl)

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00  
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

#### Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12  
01-303 Warszawa  
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)