

W najnowszych modelach odkurzaczy Electrolux worki S-BAG zginają się w uchwycie. Standardowe zamienniki nie mają takiej możliwości. Przed zakupem sprawdź uchwyt worka w swoim odkurzaczu.

