

Aksesoria i środki pielęgnacyjne

For better living.
Designed in Sweden.





Gotowanie

Poznaj akcesoria kuchenne, które sprawią, że gotowanie stanie się jeszcze większą przyjemnością.



GOTOWANIE

E9OHPS1

Kamień do pizzy



Kamień do pizzy zmieni Twoją kuchnię w prawdziwą włoską restaurację, dając efekt pieczenia w piecu ceglany. W ten sposób przygotujesz oryginalne specjały kuchni włoskiej: pizzę, chleb, bułki, calzone, a nawet tarty na deser. Zasada działania jest bardzo prosta – wystarczy, że umieścisz kamień do pizzy na 30 minut w piekarniku, rozgrzanym do 230°C. Przygotowaną do pieczenia potrawę układasz na kamieniu i miracolo! Później już tylko rozkoszujesz się włoskimi smakami.

GOTOWANIE

E2SLT

Kamień solny



Przyprawiaj swoje potrawy w naturalny sposób, dzięki kamieniowi solnemu z różowej soli himalajskiej! Płyta solna jest odporna na wysoką i niską temperaturę, dzięki czemu daje Ci wiele możliwości, którymi możesz zachwycić gości bezpośrednio przy stole. Podawane potrawy zachowują swoją temperaturę oraz doskonały smak na długi czas.

GOTOWANIE

INFI-WOK

Infi Wok



Patelnia Infi Wok wykorzystuje energooszczędną technologię indukcyjną do podgrzewania i smażenia, dzięki czemu Twoje potrawy osiągną pożądaną smak znacznie szybciej. Specjalna podstawa zapobiega rysowaniu, chroniąc płytę przed uszkodzeniami. Infi Wok doskonale sprawdzi się w czasie duszenia, smażenia na głębokim tłuszczu czy gotowania na wolnym ogniu.

GOTOWANIE

E3SS

Zestaw Garnków Electrolux



Przygotuj się do kreatywnego gotowania, wybierając trzyczęściowy zestaw naczyń Electrolux. Składa się on z patelni (24 cm) oraz dwóch rondli (16 cm, 20 cm). Wszystko, czego potrzebujesz, aby przyrządzać pyszne potrawy. Grube i stabilne dno gwarantuje długą trwałość, a nieprzywierająca powłoka uchroni Cię przed koniecznością szorowania.

GOTOWANIE

E6HUE102

Skrobaczka do płyt ceramicznych i indukcyjnych



Ten lekki skrobak jest przeznaczony do konserwacji ceramicznych płyt grzejnych. Z łatwością usuwa przypalone pozostałości żywności oraz uporczywe plamy, nie powodując zarysowań powierzchni. W komplecie znajduje się jedno ostrze. Jest możliwość dokupienia wymiennych nożyków do skrobaka

GOTOWANIE

E9HL33

Infi Grill



Infi Grill działa na wszystkich rodzajach płyt: indukcyjnych, ceramicznych i gazowych. Grilluje wszystkie składniki równomiernie, dzięki szybkiemu rozprowadzaniu ciepła na całej powierzchni płyty. Specjalna powłoka zapobiega przywieraniu, potrzebujesz więc mniej tłuszczu, przez co Twoje potrawy są zdrowsze i mniej kaloryczne. Płyta jest łatwa w czyszczeniu. Wszystko to sprawia, że możesz zaskakiwać kulinarnie swoich bliskich, przyrządzając soczyste steki, aromatyczne warzywa i świeże owoce morza - kiedy tylko chcesz.

GOTOWANIE

E9OOPT01

Blacha Patisserie do piekarników CombiSteam Electrolux




Blacha Patisserie przeznaczona do piekarników CombiSteam zmieni jakość Twoich wypieków. Perforowana konstrukcja zapewnia równomierny dopływ ciepłego powietrza. Doskonale nadaje się do wypiekania chleba, bułek i chatek. Dzięki niej zostaniesz mistrzem cukiernictwa i zachwycisz gości, niezależnie od okazji.

GOTOWANIE

E6HUB102

Nożyki zapasowe do skrobaczki



Zestaw zapasowych nożyków uzupełni Twój skrobak przeznaczony do konserwacji ceramicznych płyt grzejnych. Z łatwością usuniesz dzięki niemu przypalone pozostałości żywności oraz uporczywe plamy. Spraw, by Twoja płyta lśniła, bez obawy o niepożądane zarysowania powierzchni. W opakowaniu znajdziesz zestaw 10 nożyków.



GOTOWANIE

M3OCS200

Oven & Microwave Care

Spray do czyszczenia
piekarników i mikrofalni



Preparat do czyszczenia piekarników i mikrofalni usuwa nawet najbardziej uporczywe tłuste plamy z urządzeń. Idealnie nadaje się do usunięcia przypalonych resztek żywności z komory piekarnika. Skutecznie usuwa plamy i jednocześnie jest delikatny dla powierzchni, dzięki czemu urządzenia dłużej wyglądają jak nowe.

GOTOWANIE

M3SCC200

M3SCS200

Steel Care

Mleczko lub spray
do czyszczenia
stali szlachetnej



Produkt czyści, poleruje i chroni powierzchnie płyt grzewczych, okapów kuchennych, wykonane ze stali nierdzewnej drzwi piekarnika, zlewozmywaki oraz lodówki, nie powodując przy tym zarysowań. Skutecznie eliminuje odciski palców oraz problematyczne zacieki. Nie wymaga spłukiwania.

GOTOWANIE

M3OCD200

Steam Care

Odkamieniacz do
piekarników parowych



Środek do usuwania kamienia z piekarników parowych, który delikatnie i skutecznie usuwa osady. Umożliwia dokładne usunięcie kamienia z generatora pary i komory piekarnika, bez ryzyka uszkodzenia sprzętu. Jego regularne stosowanie pozwoli Ci cieszyć się możliwościami sprzętu przez długie lata.

GOTOWANIE

M3HCC200

Vitro Care

Mleczko do czyszczenia
płyt ceramicznych



Wysokiej jakości mleczko dokładnie czyści szklane płyty kuchenne, zapewniając im połysk. Mleczko usuwa przypalone resztki żywności, nie powodując zarysowania powierzchni płyty. Pozostawia ochronną warstwę ułatwiającą czyszczenie i konserwację powierzchni w przyszłości. Zawiera naftę, dzięki czemu radzi sobie ze wszelkimi zabrudzeniami.



Pralnictwo

Pierz, susz, noś dłużej! Ale w pierwszej kolejności zadбай o swoje sprzęty. Sprawdź dostępne akcesoria.

PRALNICTWO

E4YHMKP2

Łącznik do pralek i suszarek



Łącznik do pralek i suszarek pozwoli Ci zaoszczędzić miejsce, którego zawsze jest za mało. Jego konstrukcja umożliwi umieszczenie suszarki w bezpieczny sposób bezpośrednio nad pralką, co znacznie poprawia komfort w czasie wykonywania codziennych domowych obowiązków. Wysuwana półka zapewni dodatkową przestrzeń roboczą, np. do składania ubrań.

PRALNICTWO

M3GCP400

Clean & Care

Preparat do pralki i zmywarki 3 w 1 (6 albo 12 saszetek)



Preparat odkamieniający, odtłuszczający i dezynfekujący do pralki i zmywarki. Kamień znajdujący się w pralce lub zmywarce może pozostawiać ślady na ubraniach i naczyniach. Wysokiej jakości odkamieniacz efektywnie eliminuje osady z kamienia, a odtłuszczacz inne osady z urządzenia, zapewniając idealne efekty prania i zmywania.

PRALNICTWO

M3KCD200

Uniwersalny odkamieniacz



Uniwersalny odkamieniacz idealny do pralek, zmywarek, czajników czy ekspresów do kawy. Nasz uniwersalny odkamieniacz świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie pojawi się szkodliwy dla sprzętu kamień, którego usunięcie znacznie zmniejsza ryzyko awarii i zwiększa przyjemność z używania sprzętu.



Zmywarki

Nie ma takiego zmywania,
żeby nie mogło być jeszcze lepsze.
Nasze akcesoria sprawią, że Twoje
naczynia będą lśnić jak diamenty!



strona 6

ZMYWARKI

M3DCR200

Rinse Aid

Płyn nabłyszczający



Produkt przyspiesza schnięcie naczyń, eliminując powstawanie plam i zacieków. Środek RinseAid sprawia, że talerze są suche i błyszczące. Dzięki hydrofobowym właściwościom talerze, sztućce i szklanki schną szybko i są idealnie czyste. Produkt jest specjalnie przygotowany do cyklu suszenia w Twojej zmywarce Electrolux.

ZMYWARKI

M3GCS200

Sól do zmywarki i pralki



Sól regeneracyjna chroni zmywarkę przed kamieniem i zapewnia połysk zmywanych naczyń. Sól rozpuszcza się w wodzie przepływającej przez układ zmiękczenia wody, usuwając kamień i wapń z wody. Twarda woda może powodować niedrożność układu wodnego zmywarki, dlatego warto temu zapobiec, stosując sól regeneracyjną.

ZMYWARKI

M3GCP300

Super Care

Odkamieniacz do pralek i zmywarek



Preparat silnie odkamieniający. Produkt do usuwania kamienia z pralek i zmywarek, który skutecznie usuwa osady. Należy go stosować regularnie raz na 6 miesięcy, aby zapewnić sprawne działanie pralki i zmywarki, wydłużyć ich żywotność i móc cieszyć się z idealnych efektów prania i zmywania za każdym razem.



Electrolux



Chłodnictwo

Dobierz akcesoria, które sprawią, że chłodzenie i zamrażanie stanie się jeszcze bardziej efektywne.

CHŁODNICTWO

M3SCC200
M3SCS200

Steel Care

Mleczko lub spray do czyszczenia stali szlachetnej



Produkt czyści, poleruje i chroni powierzchnie płyt grzewczych, okapów kuchennych, wykonane ze stali nierdzewnej drzwi piekarnika, zlewozmywaki oraz lodówki, nie powodując przy tym zarysowań. Skutecznie eliminuje odciski palców oraz problematyczne zacieki. Nie wymaga spłukiwania.

CHŁODNICTWO

E6RHES31

Rozsuwalna półka z tacą



Zabierz składniki na blat za jednym razem. Wysuwana półka z wyjmowaną tacą zapewnia łatwy dostęp do wszystkiego w lodówce. Wystarczy wyciągnąć półkę i wybrać składniki, a następnie wyjąć tacę i wziąć ją ze sobą do stołu. Wygoda gotowania, perfekcyjne podawanie. Odpowiednia do chłodziarek do zabudowy.

PRALNICTWO

M3RCS200

FRIGO CARE

Spray do czyszczenia lodówek



Preparat do czyszczenia chłodziarek Frigo Care umożliwia utrzymanie urządzenia w czystości. Łatwo spłukiwalny skład neutralizuje zapachy i dogłębnie czyści, zapewniając świeżość. Usuwając plamy, pozostawia idealnie czyste powierzchnie. Środek ten również neutralizuje nieprzyjemne zapachy.



Electrolux