

Turboszczotka do odkurzacza

Producent: NeoProfi | Kod handlowy: KLDA3A397 | Index oryginalny: NEO000065

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-turboszczotka+do+odkurzacza-0;KLDA3A397/>



Wysokiej jakości uniwersalna turboszczotka do odkurzacza.

Rewelacyjna ssawka do dywanów i wykładzin wyposażona w obrotową szczotkę, która zbiera nawet głęboko tkwiące zanieczyszczenia. Umożliwia czyszczenie dywanów o delikatnej strukturze.

Turboszczotka polecana jest w szczególności posiadaczom zwierząt domowych. Każdy chyba wie jak ciężko usunąć z dywanu czy wykładziny powbijaną sierść zwierząt - z turboszczotką czynność ta jest banalnie prosta.

Obrotowa szczotka napędzana siłą zasysanego powietrza bez trudu zbierze powbijane włoski, kłaki i najdrobniejsze nawet paproszki. Dywan zostanie dodatkowo wyczyszczony i będzie miał z powrotem ładny i świeży wygląd.

Instrukcja czyszczenia turboszczotki:

WAŻNE! Przed czyszczeniem i konserwacją turboszczotki należy ją odłączyć od odkurzacza

SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

- * Nazwa produktu: turboszczotka
- * Rodzaj części: uniwersalne
- * Rodzaj kółka: plastikowe
- * Rodzaj opakowania: folia
- * Rodzaj włosia: syntetyczne
- * Uwagi: Ssawka nie pasuje do odkurzaczy z rurą owalną, przed zakupem sprawdź rurę teleskopową odkurzacza.
- * Klasa produktu: basic

Informacje produktowe

- * Kolor (odmiany niewidoczny): czarna
- * Materiał: plastik
- * Kolor: czarny
- * Kółka: tak
- * Montaż ssawki: wciskasz i dokręcasz
- * Ruchomy przegub: tak
- * Uniwersalny: tak
- Wymiary
 - * Długość włosia: 12mm
 - * Szerokość: 275mm
 - * Średnica wewnętrzna minimalna: 28mm
 - * Średnica wewnętrzna maksymalna: 37mm
- Szczegóły montażowe
 - * Trudność wymiany: tylko wymiana
 - * Miejsce montażu: rura
 - * Sekcja: sprzątająca

CZYSZCZENIE SZCZOTKI OBROTOWEJ

w celu usunięcia zanieczyszczeń ze szczotki obrotowej postępuj w następujący sposób:

- 1) włóż czubki nożyczek w szczelinę szczotki obrotowej
- 2) przesuń nożyczki w taki sposób, aby złapać włosy lub nitki zaplątane w szczotce.
- 3) przetnij je, a następnie wyjmij ręką lub za pomocą małych szczypiec. Uważaj aby przy tej czynności nie uszkodzić włosia szczotki obrotowej.

CZYSZCZENIE KANAŁU SSĄCEGO TURBOSZCZOTKI *

W celu usunięcia zanieczyszczeń z kanału ssącego turboszczotki postępuj w następujący sposób:

- 1) Obróć turboszczotkę kołami do góry
- 2) Naciśnij zaczep w osłonie turbiny i wy...

Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77
E-mail: BOK@KlinikaAGD.pl

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12
01-303 Warszawa
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)